

## Tehnička uputa

## BISER TEKUĆI DETERDŽENT ZA RUČNO PRANJE POSUĐA

**Namjena proizvoda:** Tekući deterdžent za ručno pranje posuđa je sredstvo za pranje i odmaščivanje. Nakon pranja posuđe ostaje čisto. Zbog sadržaja neagresivnih tenzida ne isušuje kožu ruku.

### Karakteristike:

- Brzo i učinkovito uklanja masnoću
- Daje bogatu pjenu
- Lako se ispiru
- Daje posuđu sjaj

### Tehničke karakteristike:

Boja: zelena, žuta, blijeda; Gustoća: 1,00 – 1,04 g/cm<sup>3</sup>

Miris: jabuka, limun, balzam

**Način upotrebe:** Istisnuti 1-2 mlaza deterdženta u 5 litara vode ili direktno na spužvicu. Ukoliko je voda tvrda povećati doziranje proizvoda. Nakon pranja, isprati posuđe u vodi.

**Napomena:** Nakon upotrebe ruke isprati u čistoj vodi. Osobe s osjetljivom ili oštećenom kožom moraju izbjegavati dulji dodir sa sredstvom.

**Skladištenje:** Skladištiti u tvornički zatvorenoj ambalaži u suhim prostorima pri temperaturi od +5 °C do +25 °C. Držati izvan dohvata djece.

**Rok upotrebe:** 2 godine.